



1. “POWER” - Включение прибора.

Нажать и удерживать кнопку в нажатом положении до 5 секунд, пока индикатор над кнопкой не заморгает часто.

Отпустить кнопку – индикатор должен мигать с частотой 1 импульс в секунду.

2. “Tracking” - Включение трекинга

Нажать и удерживать кнопку в нажатом положении до 5 секунд, пока индикатор над кнопкой не заморгает часто.

Отпустить кнопку – индикатор должен мигать с частотой 1 импульс в секунду. Ваш прибор начнет посылать импульсы на сервер мониторинга.

3. “ Message OK” - Отправка сообщения при заявлении о сходе по техническим причинам, с экипажем все ОК.

Нажать и удерживать кнопку в нажатом положении пока индикатор над кнопкой не включится.

Отпустить кнопку – индикатор должен мигать с частотой 1 импульс в секунду. Ваше сообщение “OK” получит штаб гонки.

4. “SOS” - Отправка сообщения SOS для оказания срочной медицинской помощи участнику.

Сдвинуть предохранитель кнопки SOS - нажать и удерживать кнопку в нажатом положении до 5 секунд пока индикатор над кнопкой не включится. Отпустить кнопку – индикатор должен мигать с частотой 1 импульс в секунду. Штаб гонки получит сигнал SOS и координаты места.

Нажимать только для срочного вызова оказания медицинской помощи участнику